Bezpečnostní upozornění dle GPSR

Obecné pokyny pro bezpečné zacházení se zbraní

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Dbejte dodržování bezpečnostních pokynů pro bezpečnost vaši a bezpečnost ostatních.

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabita.
2. Nikdy nemiřte zbraní na cokoliv, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.
4. Vždy se ujistěte, že zbraň není nabita, zejména před jejím odložením nebo předáním jiné osobě.
5. Vždy ukládejte zbraň nenabitou, s vyjmutým závěrem a vyjmutým zásobníkem.
6. Nikdy nepoužívejte zbraň k jinému účelu než ke střelbě.
7. Nikdy nenechávejte zbraň bez dozoru.
8. Před nabitím zbraně se přesvědčte, zda vývrt hlavně, komora a závěr jsou čisté a bez překážek. V případě, že střelná zbraň je nadměrně znečištěná – **VYČISTĚTE JI**. Vždy čistěte zbraň po střelbě.
9. Používejte čistou a suchou originální munici vysoké kvality, která odpovídá vaší ráži.
10. Nikdy neužívejte alkohol nebo drogy před a během střelby.
11. Při střelbě vždy noste ochranné brýle a ochranu sluchu.
12. Je-li zbraň nabita, vždy mějte její pojistku v poloze zajištěno do doby, dokud nejste připraveni ke střelbě. Zbraň držte namířenou bezpečným směrem.
13. Vždy mějte směr střelby bez překážek a lidí.
14. Pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni ke střelbě, nedávejte prst do lučíku spouště.
15. Před stisknutím spouště si buďte naprosto jisti, že cíl a prostor za cílem je bezpečný a střela může bezpečně projít cílem nebo ho bezpečně minout.
16. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch, jako je kámen nebo hladina vody.
17. Nestřílejte poblíž zvířete, pokud není vycvičeno tak, aby vydrželo hluk.
18. Nikdy se neoddávejte „hrubým žertům“, pokud držíte v ruce zbraň.
19. **Selhání výstřelu:** V případě, že nedojde k výstřelu, držte zbraň namířenou do bezpečného prostoru a počkejte 30 sekund. V případě, že se náboj neaktivuje, vyjměte zásobník a následně náboj z nábojové komory a prohlédněte jej. Je-li nápich na náboji slabý nebo neexistující, zbraň předejte k opravě odborníkovi.
20. Vždy se před čištěním, skladováním nebo dopravou přesvědčte, že vaše zbraň není nabita.
21. Vždy mějte vaši zbraň a střelivo do ní v oddělených zabezpečených místech mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
22. Nikdy neupravujte součástky zbraně, mohla by být vážně ohrožena její správná funkce a s tím související vaše bezpečnost.
23. Pamatujte, že koroze, použití vadných nábojů, pád zbraně na tvrdý povrch nebo jiné „hrubé zacházení“ může mít za následek poškození, které není na první pohled zřejmé. Pokud k něčemu takovému dojde, nechte ji prověřit u odborníka.